[取扱説明書]

パーティション

《タイプA用》

品	番
PA- T	WK150A
PA- T	WK200A
PA- T	WK250A
PA- T	WK300A

《タイプB用》

品	番	
PA- TV	WK150B	
PA- TV	WK200B	
PA- TV	WK250B	
PA- TV	WK300B	

- ◎ スリーロックワイドキャビネット専用です。
- ◎ 引出し内々のスリット部に、デバイダーを位置極治具にして、アール付の方を先(下)にして 差し込んで下さい。
- ◎ それぞれの引出しの深さに合うものをご使用下さい。